

Boletín Técnico AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.9TD:

Precauciones en la Instalación de los Turbocompresores

AUDI - SEAT - SKODA / VW 1.9TD

54399880022

54399880022E

751851-5003S

751851-0003E

Al instalar este TURBO, ES FUNDAMENTAL seguir LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Retire la tubería de entrada de aire antes de montar el turbo. Antes de la colocación del nuevo turbocompresor quitar la entrada de aire y las tuberías de respiradero de motor, situado entre el turbocompresor y la caja del filtro de aire.
- Comprobar los conductos, que estén libres de residuos y / o daños y limpiar / reemplazar según sea necesario.
- Si no se realiza esta operación puede conllevar a que el turbocompresor nuevo se dañe en el arranque o al poco tiempo



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.